



Bord du tube d'enroulement à l'aplomb du départ de l'arrondi

Pour mettre les pieds d'aplomb et les bras horizontaux, il est prévu de pouvoir couper les pieds avant de remettre les butées plastique antichoc.

